

JANSEN VERHUUR

Productblad Funderingsbekisting 30cm hoog:

Voor het maken van 30cm hoge strookfundering hebben wij de volgende onderdelen:

- bekistingschot 250 cm, 200 cm, 175 cm, 145 cm, 125 cm, 100 cm, 70 cm, 50 cm en 40 cm
- Koppel-U
- Hoekstuk
- Passtuk (schuifstuk)
- Grondpen



Tips voor het stellen:

- Het koppelen van schotjes doet u door onder en boven een koppel-u te plaatsen.
- Wanneer u koppelt met een passtuk gebruikt u deze alleen vanaf de bovenzijde en heeft u op deze verbinding geen koppel-u nodig.
- Door gebruik te maken van passtukken kunt u alle lengtes boven de 80 cm maken. Onder de 80 cm bent u beperkter aan de afmetingen 40, 50 en 70cm.
- De hoekstukken zijn zowel als binnen en als buitenhoek te gebruiken.
- De grondpennen slaat u bij elke hoek en daartussen binnen de 100 cm.
- **Zorg dat u altijd volledig folie in de kist legt.** De folie klemt u aan de bovenzijde vast met de koppel-U
- **Sla of draai nooit spijkers, schroeven, nietjes o.i.d.** in de bruine plaat van het bekistingschotje.
- Wanneer u de folie en mogelijk de bewapening heeft geplaatst dient u de kist aan de bovenzijde te koppelen. Dit kan met bijvoorbeeld houtenlatjes, vlechtdraad of touw. Hier dient u zelf voor te zorgen.
- **Wanneer u latjes gebruikt dient u deze vast te maken met spijkers. U mag nooit schroeven in de kist draaien!**
- Wanneer de beton gestort is, is het verstandig om de bekisting zo snel als de beton hard is los te maken.
- Voor het verwijderen van de pinnen wrikt u deze eerst voorzichtig los zodat u de pinnen niet krombuigt tijdens het los trekken.
- **Het is belangrijk dat u de bekisting zuiver, zonder spijkers en dergelijke opgelat in de daarvoor bestemde bakken terug brengt.**